

Gebrauchsanweisung

für die Lucky Kidz Brotdosen (4270004131840, 4262541690027, 4262541690010, 4262541690003 , 4270004131888, 4270004131871, 4270004131864, 4270004131857 ,4270004131895)

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Lucky Kidz Brotdose! Diese Anleitung hilft Ihnen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen.

Produktbeschreibung

Die Lucky Kidz Brotdose ist auslaufsicher, spülmaschinengeeignet und besteht aus einer äußeren Box, einer inneren Box und einer Silikon-Dichtung. Die innere Box ist mikrowellen- und gefrierschrankgeeignet.

Verwendungshinweise

1. Vor dem ersten Gebrauch:

- Reinigen Sie die Brotdose gründlich mit warmem Wasser, einer Spülbürste und Spülmittel.
- Lassen Sie die Brotdose vollständig trocknen, bevor Sie sie verwenden.

2. Befüllen der Brotdose:

- Füllen Sie die Brotdose mit kalten oder lauwarmen Speisen.
- Achten Sie darauf, dass der Deckel fest verschlossen ist, um Auslaufen zu verhindern.

3. Verwendung in der Mikrowelle:

- Nur die innere Box ist für die Mikrowelle geeignet.
- Entfernen Sie die äußere Box und die Silikon-Dichtung vor dem Erhitzen.
- Verwenden Sie kein Besteck in der Mikrowelle.

4. Verwendung im Gefrierschrank:

- Die innere Box kann im Gefrierschrank verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass die innere Box fest verschlossen ist, um Gefrierbrand zu vermeiden.

5. Reinigung:

- Die gesamte Brotdose ist spülmaschinengeeignet. Platzieren Sie sie im oberen Fach der Spülmaschine.
- Achten Sie darauf, die Brotdose nicht unter Spannung in die Spülmaschine zu stellen, um Verformungen zu vermeiden.
- Für eine gründliche Reinigung können Sie die Brotdose auch von Hand mit warmem Wasser, einer Spülbürste und Spülmittel reinigen.

6. Lagerung:

- Setzen Sie die Brotdose nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht aus, um Verfärbungen und Materialschäden zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Brotdose an einem kühlen, trockenen Ort auf.

7. Sicherheitswarnungen:

- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleinteile können verschluckt werden.
- Setzen Sie die Brotdose keinem offenen Feuer aus.
- Überprüfen Sie die Brotdose regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Verformungen und verwenden Sie sie nicht weiter, wenn solche festgestellt werden.

8. Funktionalität:

- Die Dichtigkeit und andere Funktionen der Brotdose sind nur gewährleistet, wenn alle Teile (äußere Box, innere Box sowie Silikon-Dichtung) zusammengebaut genutzt werden. Fehlt ein Teil, geht die Funktion verloren.

Umweltfreundlichkeit

- Die Brotdose ist wiederverwendbar und trägt zur Reduzierung von Einwegplastik bei.
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffrecycling.

Hersteller- und Verantwortlichkeitsdaten

- **Hersteller:** B2A-Trade Hani Blum
- **Adresse des Herstellers:** Hauptstraße 64, 67305 Ramsen
- **Verantwortliche Person:** Hani Blum
- **Kontaktinformationen:** 0152-51685704 / info@b2a-trade.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Lucky Kidz Brotdose!

Falls Sie weitere Fragen oder Anmerkungen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.